

TF – Protecteur de mandrin

Description du produit

Protecteur en polycarbonate avec ou sans micro-interrupteur.

Le protecteur est installé sur la machine-outil. Il respecte l'ergonomie du poste de travail et le confort de l'opérateur.

L'écran de protection protège de toute projection (copeaux, rupture d'outil, etc). Il ne doit, ni être soumis à des variations de température, ni entrer en contact avec des copeaux incandescents ou des fluides lubroréfrigérants particulièrement acides (concentrations élevées).



TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3



TYPE 4



Le micro interrupteur sert à stopper la machine lorsque le capot est en position "ouvert".

Comment calculer le diamètre coupole :
diamètre coupole = diamètre mandrin mors ouverts
+ 150 mm

Diamètre de coupole possible (mm) : 200 - 300 - 350
- 400 - 450 - 500 – 600

Types de fixation : A1 - A2 - A3 - A4 (voir photos)

La seule différence entre la fixation type 2 et la type 4 concerne une rallonge de fixation de 7 cm entourée ci-contre.

Exemples présentés en page suivante :

